

# KR150F – Assemblage

Une fois le produit déballé, identifier les vis nécessaires pour l'installation du KR150F, sur vos barres de toit.



1- Pour les barres carrées, utiliser les vis de 65mm



2- Insérer deux vis par support à kayak, par le haut.



3- Insérer le bout fermé de la plaquette sur une des vis et visser de quelques tours les papillons sur chacune des vis.



4- Déposer les supports sur les barres de toit, glisser la partie ouverte de la plaque sur la deuxième vis et serrer les papillons. Assurez-vous que les supports soient bien perpendiculaires avec les barres de toit.



5- Pour l'installation sur des barres profilées, il faut utiliser les vis de 100mm et installer la plaquette surélévatrice



6- Fixer la plaquette surélévatrice, sous le support à kayak, à l'aide de la petite vis de 40mm et du boulon autobloquant. Il faut repousser le caoutchouc du support, pour avoir accès au trou central, pour insérer la vis.



7- Insérer 2 vis de 100mm par le dessus du support,



8- Insérer le bout fermé de la plaquette sur une des vis et visser de quelques tours les papillons sur chacune des vis.



9- Déposer les supports sur les barres de toit, glisser la partie ouverte de la plaque sur la deuxième vis et serrer les papillons. Assurez-vous que les supports soient bien perpendiculaires avec les barres de toit.

